

■NEC製ファクトリコンピュータ⇔オムロン製UPS 対応一覧■



●:動作確認済 ー:未確認 ×:使用不可(ファクトリコンピュータの最大消費電力がUPSの出力容量を超えているため)

2014/6/30 現在

タイプ	FC98-NXシリーズ								
	2Uラックマウント	デスクトップ	デスクトップ	省スペース	エントリ				
シリーズ名	FC-R20W	FC-S35W	FC-D21A FC-D18M	FC-E21G FC-E25B FC-E16U	FC-P30B				
動作検証済OS	Windows 7 Windows Server 2008R2 Windows Server 2003R2	Windows 7 Windows Server 2008R2	Windows 7 Windows Vista Windows XP Windows Server 2008 Windows Server 2003	Windows 7 Windows XP Windows Server 2008 Windows Server 2003	Windows 7 Windows XP				
外形寸法(W×H×Dmm)	443×87×531	420×163×422	420×163×418	100×310×360	93×363×387				
消費電力	278W(通常) 561W(最大)	210W(通常) 600W(最大)	103W(通常) 334W(最大)	130W(通常) 265W(最大)	90W(通常) 275W(最大)				
外観									
運転方式	型式	外観	通信方法	出力容量					
常時商用	BY50FW		RS232C(※1) USB(※1)	500VA/300W	×	×	×	●	●
	BY75SW			750VA/450W	×	×	●	●	●
	BY35S			350VA/210W	×	×	●	●	×
	BY50S		USB(※1)	500VA/300W	×	×	●	●	●
	BY80S			800VA/500W	×	×	●	●	●
	BY120S			1200VA/720W	ー	×	●	●	●
ラインインタラクティブ	BN50T			500VA/450W	×	×	●	●	●
	BN75T			750VA/680W	ー	●(※3)	●	●	●
	BN100T		RS232C(※1) USB(※1)	1000VA/900W	ー	●(※3)	●	●	●
	BN150T		LAN(※2)	1500VA/1350W	ー	●(※3)	●	●	●
	BN220T			2200VA/1980W	ー	●(※3)	●	●	●
	BN300T			3000VA/2700W	ー	●(※3)	●	●	●
	BN50S			500VA/450W	×	×	●	●	●
	BN75S			750VA/680W	ー	●(※3)	●	●	●
	BN100S		RS232C(※1) USB(※1)	1000VA/900W	ー	●(※3)	●	●	●
	BN150S		LAN(※2)	1500VA/1350W	ー	●(※3)	●	●	●
	BN220S			2200VA/1980W	ー	●(※3)	●	●	●
	BN300S			3000VA/2700W	ー	●(※3)	●	●	●
常時インバータ	BU50SW			500W/350VA	×	×	●	●	●
	BU75SW		RS232C(※1) LAN(※2)	750VA/500W	×	×	●	●	●
	BU100SW			1000VA/700W	ー	●	●	●	●
	BU150SW			1500VA/1050W	ー	●	●	●	●
ラックインフラ	BN75R		RS232C(※1) USB(※1)	1000VA/700W	●	●(※3)	●	●	●
	BN150R		LAN(※2)	1420~1500VA/1000W	●	●(※3)	●	●	●
	BN300R			2250~2370VA/2000W	●	●(※3)	●	●	●
	BN150XR		RS232C(※1) USB(※1) LAN(※2)	1420~1500VA/1000W	●	ー	●	●	ー
常時インバータ	BU75RW			750VA/600W	●	●(※3)	●	●	●
	BU100RW		RS232C(※1) USB(※1)	1000VA/800W	●	●(※3)	●	●	●
	BU200RW		LAN(※2)	2000VA/1600W	●	●(※3)	●	●	●
	BU300RW			3000VA/2400W	●	●(※3)	●	●	●
	BU60RE		RS232C(※1) LAN(※2)	600VA/480W	ー	×	ー	ー	●
	BU100RE			1000VA/800W	ー	●	ー	ー	●
コメント									

(※1)UPSとFAPCをRS232CもしくはUSB接続される場合は、自動シャットダウンソフトは“PowerAct Pro Master Agent”もしくは“Simple Shutdown Software”をファクトリコンピュータにインストールしてご使用ください。
 (※2)UPSとFAPCをLAN接続される場合は、別売SNMP/Webカード(型式:SC20G)が必要です。また自動シャットダウンソフトは“PowerAct Pro Slave Agent”をファクトリコンピュータにインストールしてご使用ください。
 (※3)RS-232CおよびLAN接続のみ可能。USB接続は不可。USB接続は不可。
 最新版の自動シャットダウンソフトは右記URLよりダウンロード可能です。http://www.omron.co.jp/ese/ups/support/download/ups.html