


自動シャットダウンソフト「UPS Power Manager」インストールガイド

1. インストールをする前に

Macintoshコンピュータと無停電電源装置(UPS)を添付USBケーブルで接続し、無停電電源装置(UPS)とコンピュータの電源スイッチを「ON」にしてください。



2. インストールの実行

- ① Macintoshコンピュータを起動してください。
- ② 当社ホームページよりダウンロードした「UPS Power Manager」ファイルを保存したフォルダをクリックしてください。
- ③ フォルダ内の[UPS Power Manager]—[v***_*****]—[Program]フォルダをダブルクリックしてください。なお、[***_*****]の箇所にはOSのバージョンとOS名称が記載されています。(例 v104_Tiger)
- ④ [Program]フォルダ内の[UPS Power Manager.pkg] アイコンをダブルクリックしてください。
- ⑤ インストール開始後は、表示される画面に従ってインストールを行ってください。

3. オンラインマニュアルの参照方法

- ① 当社ホームページよりダウンロードした「UPS Power Manager」ファイルを保存したフォルダをクリックしてください。
- ② Finderの[ヘルプ]メニューでMacヘルプを選択してください。
- ③ ヘルプビューアの[ファイル]メニューで[開く]を選択してください。
- ④ [開く]ウィンドウでフォルダ内の[UPS Power Manager]—[v***_*****]—[Manual]フォルダを開き、さらにUPS Power Manager.htmlを選択して[開く]ボタンをクリックしてください。なお、[***_*****]の箇所にはOSのバージョンとOS名称が記載されています。(例 v104_Tiger)

以上