



BUF3002S/BUF1002S 取扱説明書



本製品は、BU3002SW(前面)用(BUF3002S)、BU1002SW/BU3002SW(背面)用(BU1002S)の交換用ファンです。



安全上のご注意 安全に使用していただくために重要なことがらが書かれています。
設置やご使用開始の前に必ずお読みください。

■この取扱説明書の安全についての記号と意味は以下の通りです。

 警告	正しい取り扱いをしなければ、軽傷・中程度の傷害を負ったり、万が一の場合は重傷や死亡に至る恐れがあります。 また、同様に重大な物的損害を受ける恐れがあります。
 注意	正しい取り扱いをしなければ、軽傷・中程度の傷害を負ったり、あるいは物的損害を受ける恐れがあります。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

 : 禁止(してはいけないこと)を示します。例えば  は分解禁止を意味しています。

 : 強制(必ずしなければならないこと)を示します。例えば  はアースの接続が必要であることを意味します。

なお、注意に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性もあります。いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

 **警告**

ファンの収納口に手や金属物を入れない。

●感電やけが、ショートによる故障、発煙、発火の恐れがあります。

 **注意**

UPS 本体を UL 規格適合品として使用する場合は、ファンは交換しない。

●ファン交換機能は UL 規格に適合していません。



回転しているファンに指を入れない。

●AC 入力に接続されたままだと、ファンが回転し続けます。回転しているファンに指を入れないでください。指をはさみ、けがをする恐れがあります。




本製品は運転中(電源出力中)の状態でもファン交換できます。
運転停止(電源出力停止)状態でも交換できます。お客様のご都合の良い方法で交換を行ってください。


- * 運転状態でファンが停止している、または外された場合、「EF」ランプが点滅し、ブザーが連続で鳴り、バイパス運転にて出力を供給します。
この状態で停電など入力電源に異常が発生した場合、バックアップ運転をせずに停止します。
- * バックアップ運転中にファンの交換を行わないでください。UPS本体が停止します。

型式	用途
BUF1002S	BUF1002SW用/BU3002SW(背面)用
BUF3002S	BU3002SW(前面)用

■ファンの交換方法


 ねじを回すためにドライバが必要であることを示します。
ねじの形状に合ったドライバをご用意ください。

1. ファンを固定しているねじ（3個）を外し（①）、ファンを手前に引っ張って取り外します（②）。




2. ファンのコネクタにあるツメを押しながら（①）、手前へ引き外します（②）。
運転中（電源出力中）に交換作業を行う場合、ファンのコネクタを外すとしばらくしてファン異常が検出されます。状態表示やブザー音が動作し、バイパス運転に移行します。

※ BU1002SW と BU3002SW 前面ファンのコネクタは横向きです。




3. 新しいファンのコネクタを「カチッ」と音がして止まるまで差し込んでください。
運転中（電源出力中）にファン交換を行った場合、交換前に出ていたファンの異常を示す状態表示やブザー音が、しばらくして通常に戻ります。

※ BU1002SW と BU3002SW 前面ファンのコネクタは横向きです。



4. ファンを UPS 本体の収納口に装着し（①）、手順 1 で外したねじ（3個）を取り付けます（②）。
ファンのカバーでケーブルを挟まないように注意してください。



ホームページ https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/

本取扱説明書に記載されている各会社名、各社製品名は各社の商標または登録商標です。
本取扱説明書の内容の一部または全部を無断で複製、転載することは禁止されております。
本取扱説明書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。

© OMRON SOCIAL SOLUTIONS CO.,LTD. 2007

オムロンソーシアルソリューションズ株式会社

K1L-D-07013I



BUF1002S/BUF3002S 使用说明书

本产品是用于 BU1002SW/BU3002SW(背面) (BUF1002S)、BU3002SW(正面) (BUF3002S) 的更换专用风扇。



安全注意事项

为了确保安全使用，以下将就相关重要事项进行说明。
设置或开始使用前请务必仔细阅读。

■本使用说明书中的相关安全符号及其含义如下所述。

 危险	表示操作失误可能会导致人员伤亡的内容。
 注意	表示操作失误可能会致残、导致物质损失的内容。

※所谓物质损失，是指房屋、家产以及家畜、宠物相关的连带损失。

：表示禁止（不可发生的行为）。例如  表示禁止擅自拆卸。

：表示强制（必须的行为）。例如  表示必须进行接地连接。

此外，即使是注意事项中所记载的内容，也可能根据不同的状况而导致严重后果。这里记述的均为重要内容，请务必严守。

危险

不得将手或金属物体放入风扇的机箱中。

● 否则可能导致触电、短路的危险。



不得将手指伸入风扇中。

● 将“AC输入”插头插入电源插座（商用电源）的状态下风扇会转动。

● 可能会导致受伤的危险。



注意

将本产品作为UL规格适用品使用时，不得执行风扇更换。

● 风扇更换功能不适用于UL规格。

本产品可在运行（电源输出中）状态下执行风扇更换作业。
也可在停止（电源输出停止）状态下执行更换。请用户选择便于各自操作的方法执行更换。

* 风扇在运转状态下停止转动、或被拆除时，“EF”指示灯即会闪烁、且蜂鸣器开始持续鸣响，然后通过旁路运行提供电源输出。


在此状态下，若输入电源发生停电等异常则会直接停止而不执行电池供电运行。

* 电池供电中请勿执行风扇的更换作业。否则会导致主机停止运转。


型号	用途
BUF1002S	用于 BU1002SW/BU3002SW(背面)
BUF3002S	用于 BU3002SW(正面)

■ 风扇更换方法


1. 将螺丝刀逆时针旋转，拆除 3 颗固定“冷却风扇”的螺钉。(1)
将冷却风扇向前拉，然后将其取出。(2)




2. 按住风扇连接器处卡爪的同时 (1)、向前拉。(2)
蜂鸣器鸣响，切换为旁路运行。



3. 请插入新的风扇连接器直至听到“咔嚓”声为止。(3)
蜂鸣器停止鸣响，显示状态的“EF”指示灯熄灭。



4. 将风扇装入主机机箱。(1)
请将螺丝刀顺时针旋转，安装并紧固拆除的 3 颗螺钉。(2)
此时请注意风扇外罩不要夹住电缆。



通过以上操作即可完成更换作业。

联系方式 技术咨询热线：400-820-4535

<http://www.fa.omron.com.cn/>