

## ブザー音・表示の見方

### A. 正常(通常運転状態)

No.	表示	ブザー音	出力	充電	説明
1	<p>点灯 ● 消灯 ● 点滅 ⊗ 状態により点灯 あるいは消灯</p>	なし	停止	停止	状態: 「AC入力プラグ」未接続、または 入力電源異常、運転停止中。
2	<p>点灯 ● 消灯 ● 点滅 ⊗ 状態により点灯 あるいは消灯</p> <p>10秒に1回点滅</p>	なし	停止	ON	状態: 「AC入力プラグ」接続、 入力電源正常、運転停止中。  電源スイッチ: OFF 充電中
3	<p>点灯 ● 消灯 ● 点滅 ⊗ 状態により点灯 あるいは消灯</p>	なし	ON	ON	状態: 「AC入力プラグ」接続、入力電源 正常、運転中。 接続容量と充電状態がレベルメー ターで表示されます。  電源スイッチ: ON 充電状態と負荷容量を表示
4	<p>点灯 ● 消灯 ● 点滅 ⊗ 状態により点灯 あるいは消灯</p> <p>&lt;入力電流 15Aオーバー&gt; BN150XRのみ</p>	なし	ON	ON	状態: 入力電流が 15A 以上。  対処方法: ●入力プラグを 20A タイプに交換 する。 あるいは ●入力 15A オーバー表示が消える まで接続容量を減らす。

## B. 異常(停電・入力電源異常が発生したときの表示・ブザー音)

No.	表示	ブザー音	出力	充電	説明
1	<p>&lt;バッテリー残量大&gt;</p>	断続 4 秒間隔	ON	停止 (放電中)	<p>状態: 停電あるいは入力電圧が異常のため、バッテリー運転で接続機器へ AC 供給中。レベルメーターでバッテリー残量を表示。</p> <p>対処方法: バッテリーの消耗を防ぐためご使用の接続機器の終了処理をした後、接続機器を停止してください。</p>
2	<p>&lt;バッテリー残量少&gt;</p>	断続 1 秒間隔	ON	停止 (放電中)	<p>状態: バッテリー運転で接続機器へ AC 供給中。バッテリー残量が少ないため、まもなく出力停止。レベルメーターでバッテリー残量を表示。</p> <p>対処方法: バッテリーの消耗を防ぐためご使用の接続機器の終了処理をした後、接続機器を停止してください。</p>

## C. 異常(機器に異常があるときの表示・ブザー音)

No.	表示	ブザー音	出力	充電	説明
1	<p>点灯</p>	連続	停止	停止	<p>状態: 内部回路故障、出力ショート(短絡)、あるいは内部温度異常により本機が停止。</p> <p>対処方法: ●本機と接続機器を停止してください。接続されているすべての機器を本機からはずし、本機の「電源」スイッチを押し、運転を開始してください。A3 の状態になる場合は、接続機器に異常がある可能性があります。接続機器を点検してください。 ●上記対処をおこなった後、再び同じ表示になる場合は、1 時間ほど本機を停止した後、再度「電源」スイッチを押ししてください。 A-3 の状態になる場合は、本機の内部温度が上昇していました。環境の温度が 40℃以下であること、通風口を塞いでいないことを確認してください。 ◆上記 2 点を確認しても解決しない場合は内部回路の故障があります。販売店またはオムロン電子機器カスタマサポートセンターにご連絡ください。</p>

No.	表示	ブザー音	出力	充電	説明
2	<p>点灯 ● 消灯 ● 点滅 ⊗ 状態により点灯あるいは消灯</p>	0.5 秒 間隔	ON	ON	<p>状態：            接続機器が多すぎ、定格出力容量を超えている。この状態が下記時間以上続くと出力停止し、上記 C. 1 の状態になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・接続容量 110%以上：5 分</li> <li>・接続容量 120%以上：30 秒</li> <li>・接続容量 115%以上：10 秒 (バックアップ時)</li> <li>・接続容量 125%以上：即時 (バックアップ時)</li> </ul> <p>対処方法：            この表示が消え、A-3 の状態になるまで接続機器を減らしてください。</p>
3	<p>点灯 ● 消灯 ● 点滅 ⊗ 状態により点灯あるいは消灯</p> <p>2秒に1回点滅</p>	2 秒間隔	ON	ON	<p>状態：            バッテリー交換が必要。</p> <p>対処方法：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●12 時間以上充電します。              (充電方法は「2-7 バッテリーの充電」を参照してください。)充電後、「2-6 動作の確認をする」に従い、バックアップ運転するか確認してください。バックアップできない、またはバックアップ時間が初期値の半分以下になっている場合は、バッテリー劣化ですので、バッテリーを交換してください。              (バッテリーの交換方法は「5-2 バッテリーの交換」を参照ください。)</li> <li>●電源スイッチを OFF して、本製品を停止させるか、またはバッテリー交換後、自己診断テストをすることでこの表示は消えます。</li> <li>●電源スイッチを OFF し、3 秒以内に ON すると出力を停止せずにバッテリー劣化表示を停止できます。</li> <li>●劣化したバッテリーをそのままご使用になられている場合、停電が発生してもバックアップ運転せずに出力を停止します。</li> </ul>
4	<p>点灯 ● 消灯 ● 点滅 ⊗ 状態により点灯あるいは消灯</p> <p>点灯 電源スイッチOFF</p>	連続	なし	停止	<p>状態：            回路異常            電源スイッチ：OFF</p> <p>対処方法：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●回路の故障があります。              商用電源を停止するか AC プラグを抜くとアラームが停止します。              販売店またはオムロン電子機器カスタマサポートセンターにご連絡ください。</li> </ul>