

《自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」の仕様》

- PowerAct Pro Master Agentは、パソコンに搭載されている複数のネットワークに対して、ブロードキャストメッセージを送信し、自己が管理するPowerAct Pro Slave Agentの情報を複数のネットワーク経由で情報を収集する。

《PowerAct Pro の情報収集に関する動作説明》

<PowerAct Pro Master Agent>

複数のネットワークに対して、ブロードキャスト情報を送信

↓

<PowerAct Pro Slave Agent>

受信したブロードキャスト情報を元に、複数のネットワークに対して応答

↓

<PowerAct Pro Master Agent>

PowerAct Pro Slave Agent からの応答情報を元に、PowerAct Pro Master Agent のエージェント検索画面に PowerAct Pro Master Agent と PowerAct Pro Slave Agent の構成リストを表示

(エージェントの構成表示について)

- PowerAct Pro Master Agent (パソコン1, パソコン3)は、PowerAct Pro Slave Agent (パソコン2, パソコン4) からの応答情報を異なったセグメント (例: 172.16.6.xxx と 192.168.100.xxx) のネットワークから受信します。
- PowerAct Pro Slave Agent (パソコン2, パソコン4)からの応答情報に含まれるパソコンのコンピュータ名は同じであるため、PowerAct Pro Master Agent (パソコン1, パソコン3)は、異なったセグメント (例: 172.16.6.xxx と 192.168.100.xxx) のネットワークから PowerAct Pro Slave Agent (パソコン2, パソコン4) 情報を受信しても、PowerAct Pro Master Agent のエージェント検索画面には、PowerAct Pro Slave Agent (パソコン2, パソコン4)のコンピュータ名を1つ表示します。
- PowerAct Pro Master Agent は、PowerAct Pro Slave Agent の「環境設定」に設定されている PowerAct Pro Master Agent の IP アドレスを元に PowerAct Pro Slave Agent を管理する。

《エージェント検索画面》

マスター/スレーブグループ構成	UPS型式	UPS状態	バッテリー状態	通信ポート(通信状態)
グループ構成				
	BY50FW	商用運転中	正常	USB1 (通信中)
	BY50FW	商用運転中	正常	USB1 (通信中)