

	No.	Information	デフォルト値	情報	
UPS evnet	1	Utility power has been restore	2	入力電源復旧	
	2	Utility power not available	1	商用電源の使用不可	
	3	The UPS has return from a low battery condition	2	UPSがローバッテリー状態から復帰	
	4	The UPS batteries are low and will soon be exhausted	0	UPSがローバッテリー状態でありすぐ枯渇される	
	5	The UPS is working fine	2	UPSが正常動作している	
	6	The UPS is not working fine	0	UPSが正常動作してない	
	9	The testing of UPS is completed	2	UPSがテストを完了した	
	10	The testing is going on UPS	2	UPSがテスト中	
	11	The UPS has enabled bypass	2	UPSがバイパスモードになった	
	12	The UPS is not on bypass	2	UPSがバイパスモードでない	
	13	Communication to the UPS has been lost	0	UPSとの通信が切れた	
	14	Communication with the UPS has been established	2	UPSとの通信が回復した	
	15	The UPS has been given shutdown command	1	UPSがシャットダウンコマンドをもらった	
	16	UPS turn off	2	UPS電源切れ	
	17	UPS has entered sleep mode	2	UPSがスリープモードに入る	
	18	The UPS woke up from sleep mode	2	UPSがスリープモードから回復した	
	19	The UPS is reboot	2	UPSがリブートした	
	20	The UPS shutdown process had been cancelled	2	UPSシャットダウンプロセスがキャンセルされた	
	21	The UPS internal temperature return to normal	2	UPSの内部温度が正常に戻った	
	22	The UPS temperature is too high	0	UPSの内部温度が高すぎる	
	23	The UPS load return from overload	2	UPSの負荷が過負荷から回復した	
	24	The UPS is overload	0	UPSが過負荷状態	
	25	The status of Outlet B is changed	2	出力コンセントBの状態が変わった	
	26	The status of Outlet C is changed	2	出力コンセントCの状態が変わった	
	27	The UPS battery is weak	0	UPSのバッテリーが劣化している	
	28	The UPS has hardware problem	0	UPSがハードウェア問題を持っている	
	29	The ping judgement is failed, UPS Outlet B shutdown	0	Ping監視が失敗して出力コンセントBがシャットダウンする	
	30	The ping judgement is failed, UPS Outlet B restart	0	Ping監視が失敗して出力コンセントBが再起動する	
	32	The ping judgement is failed, UPS Outlet C shutdown	0	Ping監視が失敗して出力コンセントCがシャットダウンする	
	33	The ping judgement is failed, UPS Outlet C restart	0	Ping監視が失敗して出力コンセントCが再起動する	
	35	SNMP-Web-card Shutdown by script	0	スクリプトによるシャットダウンを行う	
	36	The ping judgement is failed, UPS shutdown	0	Ping監視が失敗してUPSがシャットダウンする	
	37	The ping judgement is failed, UPS restart	0	Ping監視が失敗してUPSが再起動する	
	38	The ping judgement is failed, UPS Outlet A shutdown	0	Ping監視が失敗して出力コンセントAがシャットダウンする	
	39	The ping judgement is failed, UPS Outlet A restart	0	Ping監視が失敗して出力コンセントAが再起動する	
	40	The ping judgement is Recover(Outlet A)	2	Ping監視が回復している (出力コンセントA)	
	41	The ping judgement is Recover(Outlet B)	2	Ping監視が回復している (出力コンセントB)	
	42	The ping judgement is Recover(Outlet C)	2	Ping監視が回復している (出力コンセントC)	
	43	Some devices are no response from ping.(Outlet A)	1	幾つかの機器がPing監視からの応答がない (出力コンセントA)	
	44	Some devices are no response from ping.(Outlet B)	1	幾つかの機器がPing監視からの応答がない (出力コンセントB)	
	45	Some devices are no response from ping.(Outlet C)	1	幾つかの機器がPing監視からの応答がない (出力コンセントC)	
		46	Output over voltage	0	出力過電圧
		47	Recovery from Output over voltage	2	出力過電圧からの回復
		48	DC bus voltage error	0	DC バス電圧異常
		49	Recovery from DC bus voltage error	2	DC バス電圧異常からの回復
	50	Output short	0	出力短絡	
	51	Recovery from Output short	2	出力短絡からの回復	
	52	Over load time out	0	過負荷タイムアウト	
	53	Recovery from Over load time out	2	過負荷タイムアウトからの回復	
	54	Battery over charge	0	バッテリー過充電	
	55	Recovery from Battery over charge	2	バッテリー過充電からの回復	
	56	Battery under charge	0	バッテリー充電不足	
	57	Recovery from Battery under charge	2	バッテリー充電不足からの回復	
	58	Over temperature	0	高温異常	
	59	Recovery from Over temperature	2	高温異常からの回復	
	60	External Fan fail	0	ファン故障	
	61	Recovery from External Fan fail	2	ファン故障からの回復	
	62	TX fail	0	トランス異常	
	63	Recovery from TX fail	2	トランス異常からの回復	
	64	Internal CPU communication error	0	内部CPU 通信エラー	
	65	Recovery from Internal CPU communication error	2	内部CPU 通信エラーからの回復	
	66	Output under voltage	0	出力低電圧	
	67	Recovery from Output under voltage	2	出力低電圧からの回復	
	68	Single Wave Load	0	半波負荷	

UAS/TRS
Event

69	Recovery from Single Wave Load	2	半波負荷からの回復
70	Bat-Config. Fail	0	バッテリー設定異常
71	Recovery from Bat-Config. Fail	2	バッテリー設定異常からの回復
72	CPU operation failed	0	CPU 動作異常
73	Recovery from CPU operation failed	2	CPU 動作異常からの回復
74	Output DC unbalance	0	出力DC アンバランス
75	Recovery from Output DC unbalance	2	出力DC アンバランスからの回復
76	Internal Fan fail	0	内部ファン異常
77	Recovery from Internal Fan fail	2	内部ファン異常からの回復
78	Over Load	0	過負荷
79	Recovery from Over Load	2	過負荷からの回復
80	Battery Weak	0	バッテリー劣化
81	Recovery from Battery Weak	2	バッテリー劣化からの回復
82	Battery Empty	0	バッテリー切れ
83	Recovery from Battery Empty	2	バッテリー切れからの回復
84	Battery temperature high	1	バッテリー温度異常
85	Recovery from Battery temperature high	2	バッテリー温度異常からの回復
86	UPS life expired	0	UPS 寿命カウンタアップ
87	Recovery from UPS life expired	2	UPS 寿命カウンタアップからの回復
88	Inverter current circuit fail	0	インバータ電流故障
89	Recovery from Inverter current circuit fail	2	インバータ電流故障からの回復
90	Output current circuit fail	0	負荷電流故障
91	Recovery from Output current circuit fail	2	負荷電流故障からの回復
92	Voltage reference fail	0	基準電圧異常
93	Recovery from Voltage reference fail	2	基準電圧異常からの回復
94	Output V sensor fail	0	出力電圧センサ故障
95	Recovery from Output V sensor fail	2	出力電圧センサ故障からの回復
96	DC Voltage sensor fail	0	直流電圧センサ故障
97	Recovery from DC Voltage sensor fail	2	直流電圧センサ故障からの回復
98	Input frequency fail	0	入力周波数異常
99	Recovery from Input frequency fail	2	入力周波数異常からの回復
100	Sync. Fail	0	同期異常
101	Recovery from Sync. Fail	2	同期異常からの回復
102	CPU internal fail	0	CPU 異常(例外割り込み、WDT)
103	Recovery from CPU internal fail	2	CPU 異常(例外割り込み、WDT)からの回復
104	Input current circuit fail	0	入力電流回路故障
105	Recovery from Input current circuit fail	2	入力電流回路故障からの回復

2: Information

1: Warning

0: Severe