

はじめにお読みください


OMRON

JET-STANDARD

eZCATS-100M セットアップガイド

この度は JET-STANDARD をご利用いただき、誠にありがとうございます。

- 安全にお使いいただくための注意事項が、カンタン操作ガイドにあります。必ずお読みください。
- ご使用になる前にこのセットアップガイドをよくお読みいただき、正しくご使用ください。






重要 必ずご確認ください。

ご利用可能日以降^(注)に次ページをご参照いただき、
セットアップしてください。

(注)お届けした端末機は上記日付以降、セットアップを実行してください。

●必ずご確認ください。

同梱物をご確認ください。



売上票送付用封筒(◆)
(申し込み内容により同梱されていない
場合もあります)



ロール紙(◆)

◆・・・新規設置のみ同梱されます。




本体



AC アダプタ



セットアップガイド
(本書)



カンタン操作ガイド
(◆)

店名・端末識別番号をご確認ください。

加盟店名 テスト加盟店
端末識別番号 99999-510-00001

備品のご発注先 0120-707-243
操作方法お問合せ先 0120-800-661
故障時のお問合せ先 0120-066-114



本機底面に貼付

▲ 注意事項 ▲

- ① 毎日 AM2:00 ~ 5:00 はサーバメンテナンスのため、初回セットアップ作業は実施できません。
- ② 本機は NTT ドコモ回線(LTE)を使用した通信となります。電波の届かない場所でのご利用はできません。電波環境の良い場所をご利用ください。
- ③ 本機に搭載されている SIM は本機専用 SIM のため、絶対に抜かないでください。

EC-188



1 5 2 0 0 0 1 1

よくあるご質問

Q1. いつから利用することができますか？

セットアップガイドの表紙にご利用可能開始日が記載されておりますので、ご確認ください。

Q2. 利用可能日前に利用することはできますか？

ご利用いただくことはできません。

Q3. 同梱物が不足していた場合はどうすればいいですか？

セットアップガイドの表紙にある同梱物一覧で再度ご確認ください。
確認いただいたうえで不足があるようでしたら、オムロンサポートデスクへ連絡してください。

Q4. 電源を入れたら、「J18：用紙切れ」と表示されています。

ロール紙がプリンタにセットされていません。
一度電源を切り、ロール紙をセットのうえ、改めて電源を入れてください。

Q5. セットアップ開始後、「接続中」のまま画面が変わりませんがどうすればいいですか？ また、エラー画面が表示されたのですが、どうすればいいですか？

下記のような画面が表示されている場合は、セットアップ中に電波状況が悪くなった可能性があります。



1. モバイル通信の電波状況をご確認いただき、電波のいい場所（電波強度が4本～2本）でセットアップを実施してください。

注）電波強度が1本もしくは圏外の場合、電波のいい場所（電波強度が4本～2本）に移動してください。

画面の上部にあるステータスバーに表示されている電波マークで確認することができます。



2. 電波のいい場所でも同症状の場合はオムロンサポートデスクへ連絡してください。

Q6. セットアップが完了した後はどうすればいいですか？

同梱されているカンタン操作ガイドをよくお読みいただき、ご利用ください。

よくあるお問い合わせはコチラから



セッティングに関するお問い合わせはオムロンサポートデスクへ連絡してください。

TEL 0120-066-159 受付 9:00～18:00
(364日※元日1月1日は休み)

株式会社 **日本カードネットワーク**
オムロンソーシャルソリューションズ株式会社