




				2021/6/9 現在				
タイプ				HF-Wシリーズ				
シリーズ名				デスクトップ型	デスクトップ/ラックマウント兼用	デスクトップ/ラックマウント兼用		
動作検証済OS				HF-W2000モデル58/55/50 Aモデル/Bモデル/Sモデル	HF-W500モデル50 Dモデル	HF-W6500モデル55/50 Aモデル/Dモデル		
外形寸法(W×H×Dmm)				Windows10 IoT Enterprise 2016 LTSC(64bit)	Windows7 Professional(64bit)	Windows7 Professional(32/64bit)		
消費電力				Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC(64bit)	Windows10 IoT Enterprise 2016 LTSC(64bit)	Windows10 IoT Enterprise 2016 LTSC(64bit)		
外観				Windows Server 2016 standard(64bit)	Windows Server 2016 Standard(64bit)			
出力容量				93 × 356 × 325	400 × 150 × 450	400 × 150 × 450		
通信方法				240VA	350VA	350VA		
外観								
常時商用給電	型式	外観	通信方法	出力容量	BY50FW	—	×	×
					BY75SW	—	—	—
					BY35S	×	×	×
					BY50S	—	×	×
					BY80S	—	●	●
					BY120S	—	●	●
					BW40T	×	—	—
					BW55T	●	—	—
					BW100T	●	—	—
					BW120T	●	—	—
ラインインタラクティブ	型式	外観	通信方法	出力容量	BN50T	●	●	●(※3)
					BN75T	●	●	●(※3)
					BN100T	●	●	●(※3)
					BN150T	●	●	●(※3)
					BN220T	●	●	●(※3)
					BN300T	●	●	●(※3)
					BN75R	●	●	●(※3)
					BN150R	●	●	●(※3)
					BN300R	●	●	●(※3)
					BL50T	●	—	—
BL75T	●	—	—					
BL100T	●	—	—					
BN150XR	●	—	—					
常時インバータ	型式	外観	通信方法	出力容量	BU50SW	●	×	×
					BU75SW	●	●	●
					BU100SW	●	●	●
					BU150SW	●	●	●
					BU75RW	●	●	●(※3)
					BU100RW	●	●	●(※3)
					BU200RW	●	●	●(※3)
					BU300RW	●	●	●(※3)
					BU60RE	—	●	●
					BU100RE	—	●	●
BA75T	—	●	●					
BA100T	—	●	●					
BA100R	—	●	●					
常時200Vバット	型式	外観	通信方法	出力容量	BU1002SW	—	—	—
					BU3002SW	—	—	—
					BU1002RW	—	—	—
					BU2002RWL	—	—	—
					BU3002RWL	—	—	—
BU5002RWL	—	—	—					

●:動作検証済み / ×:消費電力が対応範囲外のため非対象 / —:消費電力は対応範囲内だが、動作未検証

【オムロン製UPS Windows OS用 自動シャットダウンソフト】

<ネットワーク用>
PowerAct Pro
・Master Agent Ver.5.15
・Slave Agent Ver.5.11
<スタンドアロン用>
PowerAttendant Lite Ver.1.20
Simple Shutdown Software Ver.2.51

【オムロン製UPS Linux OS用 自動シャットダウンソフト】

<ネットワーク用>
PowerAct Pro
・Master Agent Ver.4.52
・Slave Agent Ver.4.5
<スタンドアロン用>
PowerAttendant Lite Ver.1.03
Simple Shutdown Software Ver.2.41

(※1)UPSとFAPCをRS232CもしくはUSB接続される場合は、自動シャットダウンソフトは"PowerAttendant Lite"、"PowerAct Pro Master Agent" もしくは"Simple Shutdown Software"をファクトリコンピュータにインストールしてご使用ください。

(※2)UPSとFAPCをLAN接続される場合は、別売SNMP/Webカード(型式:SC20G)が必要です。また自動シャットダウンソフトは"PowerAct Pro Slave Agent"をファクトリコンピュータにインストールしてご使用ください。

(※3)RS-232CおよびLAN接続のみ可能。USB接続は不可。
最新の自動シャットダウンソフトは右記URLよりダウンロード可能です。https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products/service/ups/support/download/ups.html

UPSの技術に関するお問い合わせ先

■オムロン電子機器カスタマサポートセンタ

住所: 千108-0075
東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル7F
オムロン ソリューションソリューションズ株式会社 IoTソリューション事業本部
オムロン 電子機器カスタマサポートセンタ
電話番号: 0120-77-4717
FAX番号: 03-6718-3632
受付時間: 月曜日～金曜日(祝祭日、当社の休日を除く)
9:00～17:30 (12:00～13:00を除く)

メールでのお問い合わせはこちら
E-Mail: omron.support@omron.com