■ アイ･オー･データ機器NAS － オムロンUPS 対応一覧表 ■

形状	運転方式		外観	形状	タワー															ラック						
				シリーズ名	HDL4-Z19SI3A HDL2-Z19SI3A HDL4-Z19SI3A-U	HDL4-Z19SATA HDL2-Z19SATA HDL4-Z19SATA-U	HDL4-Z19WATA HDL2-Z19WATA HDL4-Z19WATA-U	HDL4-Z19SCA HDL2-Z19SCA HDL4-Z19SCA-U	HDL4-Z19WCA HDL2-Z19WCA HDL4-Z19WCA-U	HDL-Z4WPI HDL-Z4WPIX HDL-Z2WPI	HDL-Z4WPD HDL-Z2WPD	HDL-Z4WQD HDL-Z2WQD	HDL-Z4WLI2 HDL-Z2WLI2	HDL-Z6WLC2 HDL-Z4WLC2 HDL-Z2WLC2	HDL-Z4WMC2 HDL-Z2WMC2	HDL6-HA HDL4-HAEX HDL2-HA	HDL6-H HDL4-HEX HDL2-H	HDL4-XA HDL4-X HDL2-XA HDL2-X	HDL2-AAXW HDL2-AAW HDL-AAXW HDL-AAW HDL2-AAX HDL2-AA HDL2-AA/E HDL2-AA0/E HDL-AAX HDL-AA HDL-AA/E	HDL-Z4WPIR	HDL-Z4WPDR	HDL-Z4WQDR	HDL-Z4WLCR2	HDL4-HA-U	HDL4-HR	HDL4-XA-U HDL4-X-U
				OS	Windows Server IoT 2019 for Storage	Windows Server IoT 2019 for Storage	Windows Server IoT 2019 for Storage	Windows Server IoT2019 for Storage	Windows Server IoT2019 for Storage	Windows Storage Server 2016	Windows Storage Server 2016	Windows Storage Server 2016	Windows Storage Server 2012R2	Windows Storage Server 2012R2	Windows Storage Server 2012R2	Linux	Linux	Linux	Linux	Windows Storage Server 2016	Windows Storage Server 2016	Windows Storage Server 2016	Windows Storage Server 2012R2	Linux	Linux	Linux
				消費電力 (W typ.) ※4	90 67 99	67 42 68	67 42 68	69 46 74	69 46 74	91 91 68	69 46	69 46	91 68	101 77 45	77 45	93 93 58	105 105 45	55 45 36 29	27 16 16 9.6 27 16 16 16 16 9.6	101	74	74	77	73	62	59
				外観																							
ラック	インバータ	[BU-RW] BU300RW BU200RW BU100RW/BU75RW		USB	－	－	－	●(※1)	●(※1)	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	－	－	－	－	●	●	●
				RS232C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				接点	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				LAN	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ライン	[BN-R] BN300R BN150R BN75R		USB	－	－	－	●(※1)	●(※1)	－	－	－	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●	●	●	●	－	－	－	●(※1)	●	●	●
				RS232C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				接点	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				LAN	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	－	－	－	○(※3)	○(※3)	○(※3)	－	－	－	－	－	－	－	○(※3)	－	－	－
		[BN-XR] BN240XR BN150XR BN100XR		USB	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				RS232C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				接点	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				LAN	－	－	－	○(※3)	○(※3)	－	－	－	－	－	○(※3)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
タワー	インバータ	[BU-SW] BU150SW BU100SW BU75SW/BU50SW		RS232C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				接点	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				LAN	－	－	－	○(※3)	○(※3)	－	－	－	－	－	○(※3)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ライン	[BN-T] BN300T/BN220T BN150T/BN100T BN75T/BN50T		USB	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	－	－	－	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●	●	●	●	－	－	－	●(※1)	●	●	●
				RS232C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				接点	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				LAN	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	－	－	－	○(※3)	○(※3)	○(※3)	－	－	－	－	－	－	－	○(※3)	－	－	－
		[BW-T] BW120T/BW100T BW55T/BW40T		USB	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●	●	●	●	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●	●	●
		[BY-S] BY120S/BY80S BY50S/BY35S		USB	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	－	－	－	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●	●	●	●	－	－	－	●(※1)	●	●	●
フラット	常時商用	[BY-W] BY75SW BY50FW (※2)		USB	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	－	－	－	－	●	●	●
				RS232C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				接点	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		[BX-W] BX75SW BX50FW		RS232C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				接点	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		[BX-F] BX50F BX35F		USB	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テーブルタップ		[BZ-LT2] BZ50LT2 BZ35LT2		USB	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
推奨UPS					BW40T	BW40T	BW40T	BW40T	BW40T	BW40T	BW40T	BW40T	BW40T	BW40T	BW40T	BW40T	BW40T	BW40T	BW40T				BN75R	BN75R	BN75R	BN75R
コメント																										

●：標準対応　○：オプション対応　－：未対応または未検証

※1　NAS側にシャットダウンソフト"PowerAttendant Lite"、"PowerAct Pro"もしくは"Simple Shutdown Software"のインストールが必要です。
※2　2010年8月以降生産分より使用可能です。(製品シリアル番号　BY50FW：81210070000108G以降、BY75SW：81310070000109G以降)
※3　別売ネットワークカード(型式：SC21)が必要です。またNAS側にシャットダウンソフト"PowerAct Pro (Slave Agent)"のインストールが必要です。
※4　NASの消費電力に関する詳細情報は、NASの仕様をご確認ください。

NarSuS のロゴがついているUPSは、アイ･オー･データ機器様が提供しているクラウド管理機能「NarSuS」に対応しています。