

自動シャットダウンソフト専用接点信号ケーブル(型式:BUC10)は、オムロン製無停電電源装置(UPS)とコンピュータを接続するための専用ケーブルです。

1. 対応コンピュータ

- DOS/V(PC/AT 互換)機、NEC 製 PC98-NX シリーズ

2. 対応無停電電源装置(UPS)……接点信号入出力ポート搭載の UPS


- BN100XR, BN150XR, BN240XR
- 対応無停電電源装置(UPS)の最新情報については、電子機器ホームページをご覧ください。

3. 対応ソフトウェア

- OS(Windows Server2003/XP/2000/NT)標準シャットダウンソフト「UPS サービス」

4. 接続方法

- (1) コンピュータと無停電電源装置(UPS)の電源を切ってください。
- (2) コンピュータのシリアルポートに自動シャットダウンソフト専用 接点信号ケーブル(型式:BUC10)のコネクタ(メス側)を接続し、コネクタの固定ネジを時計方向に回して固定してください。
無停電電源装置(UPS)の信号入出力ポート(別売の信号入出力カード SC05 のポート)に同ケーブルのコネクタ(オス側)を接続し、コネクタの固定ネジを時計方向に回して固定してください。



- (3) コンピュータと無停電電源装置(UPS)の電源スイッチを入れてください。

5. OS(Windows NT)標準シャットダウンソフト「UPS サービス」設定について

- (1) コントロールパネル内の“無停電電源”アイコンをダブルクリックしてください。
- (2) 無停電電源装置がインストールされているポート(U)・・・の左側のチェック欄をクリックし、チェックマークをつけてください。
設定欄は、接点信号ケーブル(型式 BUC16)を接続しているシリアルポート番号を選択してください。(COM1～COM4)

- (3) 無停電電源の構成枠内の電源障害信号、バッテリー容量低下信号、リモート無停電電源シャットダウンの各信号項目の左側のチェック欄をクリックし、チェックマークをつけてください。
<各信号のインターフェース電圧の設定>
- 電源障害信号(P) … 負
 - バッテリー容量低下信号(L) … 負
 - リモート無停電電源シャットダウン(R) … 正
- (4) 設定後、[OK]ボタンをクリックしてください。

注意

インターフェース電圧の設定を間違えて設定すると、OS(Windows NT)標準シャットダウンソフト「UPSサービス」と無停電電源装置(UPS)が正常に動作しません。インターフェース電圧を設定する場合は、<各信号のインターフェース電圧の設定>を参考にして正しく設定してください。

6. 動作確認について

- (1) 無停電電源装置(UPS)の入力電源プラグを商用コンセントから抜いて、無停電電源装置(UPS)をバックアップ運転状態にしてください。設定している時間経過後に「UPSサービス」がコンピュータのモニタ画面上に、停電発生に関するメッセージをポップアップして表示します。
- (2) バックアップ運転を継続すると、無停電電源装置(UPS)がバッテリー容量低下(バッテリーロー)信号を出力します。「UPSサービス」がバッテリー容量低下(バッテリーロー)信号を受信すると、直ちにOSのシャットダウン動作を開始します。
- (3) OS シャットダウン(「再起動ボタン」が表示された状態)してから約2分後に、無停電電源装置(UPS)は運転を自動停止します。
- (4) 無停電電源装置(UPS)の入力電源プラグを商用コンセントに挿して再充電を行ってください。

その他、本書に記載されている製品名は各社の商標または登録商標です。

© OMRON Corporation 2009. All Rights Reserved

お問い合わせ先

電子機器ホームページ <http://www.omron.co.jp/ped-j/>