

■NEC製ファクトリコンピュータ⇔オムロン製UPS 対応一覧■



●:動作確認済 ー:未確認 ×:使用不可(ファクトリコンピュータの最大消費電力がUPSの出力容量を超えているため)

2022/10/18 現在

					FC98-NXシリーズ					
					2Uラックマウント	デスクトップ	2Uラックマウント	デスクトップ	省スペース	エントリ
					FC-R24W	FC-S36W	FC-R20W	FC-S35W	FC-E21G FC-E25B FC-E16U	FC-P30B
					Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2008 R2 SP1 Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB	Windows Server 2016 Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB Windows 7	Windows 7 Windows Server 2008R2 Windows Server 2003R2	Windows 7 Windows Server 2008R2	Windows 7 Windows XP Windows Server 2008 Windows Server 2003	Windows 7 Windows XP
外形寸法(W×H×Dmm)					443×87×531	420×163×422	443×87×531	420×163×422	100×310×360	93×363×387
消費電力					295W(通常) 740W(最大)	210W(通常) 540W(最大)	278W(通常) 561W(最大)	210W(通常) 600W(最大)	130W(通常) 265W(最大)	90W(通常) 240W(最大)
外観										
方式	型式	外観	通信方法	出力容量						
常時インバータ	BU75RW		RS232C(※1) USB(※1) LAN(※2)	750VA/600W	×	●(※3)	●	●(※3)	●	●
	BU100RW			1000VA/800W	●(※3)	●(※3)	●	●(※3)	●	●
	BU200RW			2000VA/1600W	●(※3)	●(※3)	●	●(※3)	●	●
	BU300RW			3000VA/2400W	●(※3)	●(※3)	●	●(※3)	●	●
	BU60RE		RS232C(※1) LAN(※2)	600VA/480W	—	—	—	×	—	●
	BU100RE			1000VA/800W	—	—	—	●	—	●
	BU150R		RS232C(※1) LAN(※2)	1500VA/1200W	●	●	—	—	—	—
	BU50SW		RS232C(※1) LAN(※2)	500VA/350W	×	×	×	×	●	●
	BU75SW			750VA/500W	×	×	×	×	●	●
	BU100SW			1000VA/700W	×	●	—	●	●	●
BU150SW	1500VA/1050W			●	●	—	●	●	●	
ラインインテラクティブ	BL50T		USB(※1) LAN(※2)	500VA/450W	—	×	—	—	—	—
	BL75T			750VA/680W	—	●	—	—	—	—
	BL100T			1000VA/900W	—	●	—	—	—	—
	BN50T		RS232C(※1) USB(※1) LAN(※2)	500VA/450W	—	×	×	×	●	●
	BN75T			750VA/680W	—	●	—	●(※3)	●	●
	BN100T			1000VA/900W	—	●	—	●(※3)	●	●
	BN150T			1500VA/1350W	—	●	—	●(※3)	●	●
	BN220T			2200VA/1980W	—	●	—	●(※3)	●	●
	BN300T			3000VA/2700W	—	●	—	●(※3)	●	●
	BN75R			750VA/680W	—	●	●	●(※3)	●	●
BN150R	1500VA/1350W	—	●	●	●(※3)	●	●			
BN300R	3000VA/2700W	—	●	●	●(※3)	●	●			
常時商用	BY35S		USB(※1)	350VA/210W	—	—	×	×	●	×
	BY50S			500VA/300W	—	—	×	×	●	●
	BY80S			800VA/500W	—	—	×	×	●	●
	BY120S			1200VA/720W	—	—	—	×	●	●
	BY50FW		RS232C(※1) USB(※1)	500VA/300W	—	—	×	×	●	●
	BY75SW			750VA/450W	—	—	×	×	●	●

(※1)UPSとFAPCをRS232CもしくはUSB接続される場合は、自動シャットダウンソフト"PowerAttendant Lite"、"PowerAct Pro Master Agent" もしくは"Simple Shutdown Software"をファクトリコンピュータにインストールしてご使用ください。

(※2)UPSとFAPCをLAN接続される場合は、別売ネットワークカード(型式:SC21)が必要です。また自動シャットダウンソフト"PowerAct Pro Slave Agent"をファクトリコンピュータにインストールしてご使用ください。

(※3)RS-232CおよびLAN接続のみ可能。USB接続は不可。

最新版の自動シャットダウンソフトは以下のURLよりダウンロード可能です。

<https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products.service/ups/support/download/ups.html>